Informationen zur X30 Firmware (R0066)

1 Erscheinungsdatum: 17.06 2014

(2) Version der aktualisierten Firmware : R0067

A <u>Neue Funktionen</u>

1 Während einer Wiedergabe können Sie einen anderen Song auswählen und direkt abspielen



Im Gegensatz zur vorherigen Firmware, können Sie nun während der Wiedergabe in der Wiedergabe-Ansicht einen anderen Titel mit den PFEIL-Tasten (unten/oben) oder über das Drehwahlrad auswählen und direkt abspielen.

2 Neues Rip-Format beim Einlesen von CDs: ALAC

📀 Ripp	Ripping Option			
Ν	Ogg			
	Ogg			
	FLAC			
K				
ſ	ALAC			
V				
V	WAV			
	MDD			
L.	IVIP3			
Kingsto	n & The Winche			

Wir haben das Audiodateiformat ALAC (Apple Lossless Audio Codec) als neues Rip-Format für das Einlesen von CDs hinzugefügt. Diese Kodierungsoption ist vor allem für Nutzer von Apple-Geräten interessant.

3 <u>Das Dateiformat (Codec) von bestehenden Dateien in andere Formate umwandeln</u> < HINWEIS > Diese Funktion wird nur im Browser unterstützt.



Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie Ihre FLAC-, WAVoder HD-Dateien unterwegs mit Ihrem Smartphone oder MP3-Player

Wie das Format einer Audiodatei umgewandelt werden kann:

1. Wenn Sie das Dateiformat von Songs aus der MusikDB umwandeln möchten, müssen Sie diese Songs in der MusikDB mit der Funktion "Titel exportieren" zunächst auf der Festplatte speichern.

2. Öffnen Sie dann den entsprechenden Speicherort des/der Songs im Browser. Mit dem Cursor markieren Sie die Datei bzw. den Ordner und drücken die MENU-Taste. (X Mit der RECHTEN

Wie das Format einer Audiodatei umgewandelt werden kann:

- 3. Wählen Sie den Menüpunkt 'Audioformat umwandeln'. Es erscheinen die verschiedenen
- Formatoptionen: m4a, wma, wav, mp3, ogg und flac.
- 4. Wählen Sie das gewünschte Format zur Konvertierung aus.
- 5. Es wird automatisch ein Ordner mit demselben Namen wie das ausgewählte Format erstellt.
- 6. In diesem Ordner werden die umgewandelten Songs dann gespeichert.

4 Einen 'Wiedergabeabschnitt' einstellen (zur wiederholten Wiedergabe eines bestimmten Songabschnitts)

<u>X Schneiden von Audiodateien</u>

[Wiedergabe-Ansicht]





① Wenn Sie während einer Wiedergabe in der Wiedergabe-Ansicht (siehe links) an der gewünschten Schnittmarke auf die LINKE PFEIL-Taste drücken, wird an dieser Stelle der 'Startpunkt' des Abschnitts festgelegt.

② Wenn Sie an der gewünschten Schnittmarke auf die RECHTE PFEIL-Taste drücken, wird an dieser Stelle der 'Endpunkt' des Abschnitts festgelegt.

✗ HINWEIS

1) Wenn beide Schnittmarken eingestellt ist, wird dieser Abschnitt wiederholt abgespielt.

2) Nutzen Sie zum bequemen Einstellen eines Schnittmarken auch die praktische "Springe zu"-Funktion mit den Zifferntasten der Fernbedienung. (Taste 1 = 10%, 2 = 20% usw)

% Falls bereits ein Schnittmarke eingestellt ist, haben diese Tasten folgende Funktionen:

- * "PREVIOUS"-Taste: Die Schnittmarke wird 'Ab der aktuellen Stelle bis zum Ende' eingestellt.
- * "NEXT"-Taste: Die Schnittmarke wird 'Vom Anfang bis zur aktuellen Stelle' eingestellt.
- * "-15(SEEK)"-Taste: einmal Drücken der "-15" -Taste verschiebt den 'Startpunkt' des Abschnitts
- um eine Viertelsekunde der Spielzeit nach links (d.h. Richtung Anfang des Songs).
- * +15(SEEK) Key : einmal Drücken der "+15" -Taste verschiebt den 'Endpunkt' um eine

Viertelsekunde der Spielzeit nach rechts (d.h. Richtung Ende des Songs).

* "STOP"-Taste: der Wiedergabeabschnitt wird gelöscht.

5 <u>Eine Datei schneiden (Aus den beiden Markierungen eine eigene Datei erzeugen)</u> <HINWEIS > Die Schneidefunktion wird nur im Browser unterstützt.

Wie eine Datei geschnitten werden kann:



Wenn Sie z.B. iRadio aufgenommen haben (siehe Bild links): ① Öffnen Sie den Browser -> HDD1. Dort befindet sich der Ordner 'IRadio Recording', in dem die aufgenommene Datei abgespeichert wird (hier im Beispiel: FM - Start It Up.mp3). ② Starten Sie die Wiedergabe der Datei.

FM - Start It Up FM - Start It Up FM - Start It Up 00:53 04:02 1/1	③ Stellen Sie nun, wie unter Punkt 4 beschrieben ihre Schnittpunkte ein.
PFM - Start It Up Repeat One Repeat All Cut to Wave file Slide Show Normal 00:53 ▶ 04:02 1/1	 ④ Drücken Sie die MENU-Taste. Es öffnet sich ein Popup-Menü. ⑤ Wählen Sie "Als wav-Datei schneiden" und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	6 Es erscheint eine Meldung über den Fortschritt
Cutting ≪ HDD1//Radio Recording ← Up Dir ☞ FM - Start It Up.mp3 ☞ FM - start It Up.wav	 ⑦ Im Ordner 'IRadio Recording' befindet sich nun eine wav-Datei mit demselben Dateinamen. ※ Falls die Ursprungsdatei auch schon das Wav-Format genutzt hat, wird der neuen Datei am Ende des Dateinamens eine fortlaufende Nummer hinzugefügt.

6 <u>Die Shareplay-Funktion</u> Dies ist die gleiche Funktion wie Apple 'Airplay'



Sie können die Musikdateien auf Ihrem iOS-Gerät am X30 abspielen. ① Starten Sie die Musikwiedergabe an

Ihrem iOS-Gerät (siehe Bild links).

② Klicken Sie auf das rot eingekreiste Icon rechts unten.

③ Am Bildschirm erscheint eine Auswahl (siehe nächstes Bild).

④ Wählen Sie X30 aus um die Musik mit dem X30 abzuspielen.

times Erweiterte Funktionen

 Steuerung von Lautstärke/ Suche/ Nächster/Vorheriger/ Wiedergabe/Stop am iOS-Gerät.

Steuerung von Lautstärke
 /Nächster/Vorheriger/ Wiedergabe/Pause



7 Optimierung der Web-Benutzeroberfläche

Die Struktur der Web-Benutzeroberfläche (WebInterface) wurde um einiges verbessert. Die neue Version wurde insbesondere für kleine Bildschirme optimiert (für Smartphones oder Tablets).



8 Grafische Darstellung des Audiosignals bei Aufnahmen via Analog-Eingang (AUX)

[Signal-Clipping (Übersteuern)]



[OK]



Falls bei Aufnahmen über den Analog-Eingang (AUX) des X30 das Lautstärkeniveau des Eingangssignals zu hoch ist, kann das Phänomen des Übersteuerns auftreten ("Signal-Clipping"), was sich negativ auf die Aufnahmequalität auswirkt. Der Eingangssignalpegel wird nun grafisch angezeigt.

Für eine bessere Aufnahmequalität, achten Sie bitte darauf, dass die Lautstärke des Eingangssignals in der grafischen Darstellung nicht die rote

Rote Linie

9 Nach neuer Firmware suchen

🏶 Firmware	
Current Version	
Update by manual	
Update by auto	
Check now for new firmware	

Wir haben die Funktion 'Jetzt auf neue Firmware prüfen' im SETUP-Menü unter dem Menüpunkt Firmware hinzugefügt. Wenn Sie überprüfen möchten, ob Ihr X30 die aktuellste Firmware installiert hat, nutzen Sie bitte diese Funktion. Falls eine neuere Version auf unserem Server zur Verfügung steht, öffnet sich nach dem Ausführen dieser Suche ein entsprechendes Dialogfenster. HINWEIS : Diese Funktion wird nicht von der Firmware-Beta-Version unterstützt.

10 Reparatur des Festplatten-Dateisystems für Linux(ext3) oder NTFS

Im SETUP-Menü unter System haben wir den Menüpunkt 'NTFS Reparatur' in 'File System Reparatur' umgewandelt. Wenn Sie die Dateisystem-Reparatur im SETUP-Menü durchführen, wird das
Dateisystem der im X30 eingebauten Festplatte automatisch erkannt (Linux oder NTFS).

11 Option der Titelnummerierung beim Einlesen von CDs

Music DB	
Genre View	Mit de
Composer View Track View	einste
Track Numbering	jeweils
Storage	()X Sta
Recovery	(20 510
Recovery Result	

Mit der Option der Titelnummerierung im SETUP-Menü können Sie einstellen, ob beim Einlesen (Rippen) einer CD die Titelnummer eweils am Ende jedes Titels hinzugefügt wird. ※ Standardmäßig deaktiviert)

5 von 8

12 Lautstärkeregelungsanpassung am integrierten Verstärker

Aufgrund vieler Nachfragen wurde die Lautstärkeregelung am internen Verstärker angepasst

Vorher	Neu
0: Stumm 1 - 20 : -57dB - 38dB (+1 dB pro Schritt)	0: Stumm 1 - 30 : -57dB - 28dB (+1 dB pro Schritt)
21-100: -37,5dB - 2dB (+0,5 dB pro Schritt)	21-100: -27,5dB - 7dB (+0,5 dB pro Schritt)

13 Optimierung der Wiedergabe

13-1. Die Befehle SUCHE, VORHERIGER, NÄCHSTER etc. funktionieren auch am Ende des Songs (ca. 10 - 20 Sek.)

[Wiedergabeansicht]				
🎜 Phantom Of	The opera			
Sarah Brightman Diva - The Single Al Abcde Pop Year : 2006 way 44KHz 2Ch 16B				
01:00 > 04:01	1/14			

Die Funktionen SUCHE, VORHERIGER, NÄCHSTER haben gegen Ende des laufenden Titels (ca. 10 - 20 Sekunden vor Songende) nicht mehr richtig funktioniert. Dieses Problem hängt mit der Funktion der Gapless Wiedergabe (unterbrechungsfreie Wiedergabe) zusammen. Um das Problem zu beheben, stellen Sie im SETUP-Menü unter Audio die Gapless Wiedergabe auf AUS. (% Gapless Wiedergabe voreingestellt: AN)

& Audio
Digital Out
Speaker Out
Line Out
Recording Sample Rate
Gapless Play
Slide Show Effect Slide Show Time

	apiess	wiedergabe auf AUS. (»
\$	Gaples: Off	s Play
V	On	

13-1. Die Befehle SUCHE, VORHERIGER, NÄCHSTER, WEITER (NEXT), SPRINGE ZU funktionieren nun reibungslos

Die Funktionen SUCHE, VORHERIGER, NÄCHSTER, WEITER (NEXT), SPRINGE ZU arbeiten nun noch reibungsloser, da wir den Dateiplayer-Code so optimiert haben, dass er alle 0,25 Sekunden (anstatt 1 Sekunde) gesteuert wird.

14 Unterstützung der 'Versteckten SSID' für WLAN-Verbindungen

Sie können nun auch eine WLAN-Verbindung mit 'versteckter SSID' einrichten:

- ① Öffnen Sie das SETUP-Menü > Netzwerk > Wireless Setup
- ② Klicken Sie auf 'Wireless Setup' und es öffnet sich das Menü "Suche AP" siehe Bild unten).
- ③ Wählen Sie 'AP manuell einstellen' und geben Sie dann den AP-Namen ein (siehe Bild unten).
- X Um nach allen verfügbaren Access Points zu suchen, wählen Sie 'Suche AP Liste'.
- ④ Wenn Sie den AP-Namen eingegeben haben, wählen Sie OK und bestätigen mit der OK-Taste.
- ⑤ Im nächsten Schritt öffnet sich das Fenster zur Passworteingabe.

Network	🚟 Scan / Set AP	🗄 AP Name
Network	Scan AP List	
Wired Setup	Set AP Manually	
Wireless Setup		Input AP Name & Press 'OK'
letwork Info Vireless Info		ABC
		OK NUM

15 USB-Speicher im Linux-Dateisystem (ext3) formatieren

Das USB-Speichermedium kann nun im Linux-Dateisystem (ext3) oder im NTFS-Dateisystem formatiert werden.

- ① Öffnen Sie das SETUP-Menü > System > Speicher formatieren
- ② Im Menü 'Speicher formatieren' wählen Sie das Speichermedium bzw. Gerät aus, das Sie formatieren

	_
🏶 System	Select Storage Device
Resume Play	Internal HDD
Factory Reset	USB
HDD Sleep	050
Format Storage	
File System Fix	
Brightness	
Alarm	

16 Verbesserte Handhabung von zeitgesteuerten Aufnahmen

Die Funktion für zeitgesteuerte Aufnahmen wurde verbessert. Es können alle geplanten Aufnahmen in einer Liste angezeigt werden.

My Favorites Big B Radio: KPOP (192 Blue FM (KR) CBS FM 93.9 Cheongju MBC AM	My Favorites Rename Delete Reservation Recording	 Öffnen Sie die Favoriten. Drücken Sie die Taste Menu und wählen Sie "Zeitgesteuerte 	
Reservation Recording List Off Big B Radio: KPOP (Off Blue FM (KR) Off CBS FM 93.9 Off Cheongju MBC AM	 ※ Aus bedeutet, das für die ausgewählte Station kein Aufnahme vorgesehen ist ※ Um eine Aufnahme zu programmieren wählen Sie den entsprechenden Favoriten aus und bestätigen Sie mit 'OK' 		
Reservation Recording List 06-05 22:10 1:00 Big B Off Blue FM (K Off CBS FM 93.9 Off Cheongju	 ※ Stationen, für die eine Aufnahmezeit vorliegt werden wie links gezeigt angezeigt. 06-05 22:10 Die Aufnahme startet am 06.05 umd 22:10 Uhr 1:00> Die Aufnahmedauer beträgt 1 Stunde. 		
Reservation Recording List Thursday, June 5, 2014 AM 10 H 10 M Record For 1H 0 M Big B Radio: KPOP (192kb/s Off) OK	※ Im linken Bild ist der Deta zu sehen	ildialog für die Aufnahmeeinstellungen	

17 Backup for Playlist and iRadio station list in the Favorite folder

Die Backupfunktion wurde um Internetradiostationen und Playlisten erweitert.

- 1) Die Abspiellisten und Favoriten werden beim Backup beibehalten.
- 2) Im Fall, das bereits eine Playliste mit gleichem Namen existiert wird diese bei der

Backupwiederherstellung mit der Playliste aus dem Backup überschrieben!.

3) Ein geänderter Radiostationsname wird bei einer Backupwiederherstellung beibehalten.

Reservation Recording List	
Thursday, June 5, 2014	X Links ist der Einstellungsdialog für die Aufnahmezeit zu sehen.
AM 🔶 10 H 🔶 10 M 🖨	
Record For 1H = 0 M =	
Big B Radio: KPOP (192kb/s Off >	
ОК	

B Fehlerbehebung und Verbesserungen

- 18 Fehler behoben, dass bei der Wiedergabe von FM-Radio plötzlich der Ton weg ist
- 19 Verbesserter Empfang der RDS-Signale bei FM-Radio
- 20 <u>Feinabstimmung des Codes bezüglich der Meldung, dass der X30 manchmal die Wiedergabedatei</u> <u>ablehnt und ständig zum nächsten Titel springt.</u>
- 21 Probleme bei der Suche von Albumbildern bei Amazon behoben.
- 22 Fehler behoben, dass beim Abspielen eines anderen Internetradiosenders die Abspielzeit nicht initialisiert wird.
- 23 <u>Fehler behoben, dass beim Abspielen eines anderen Internetradiosenders das Logo des neuen Senders nicht</u> angezeigt wird.
- 24 <u>Fehlerhafte Anzeige der Musikanzahl bei der Wiedergabe via Web-Benutzeroberfläche behoben.</u>
- 25 Falls kein WLAN aktiviert ist, wird das Icon zur WLAN-Signalstärke ausgeblendet.
- 26 Fehler behoben, dass UPnP-Anwendungen wie 'Skifta' und 'Kinsky' etc. am X30 nicht richtig funktioniert haben.
- 27 Es wurde ein Fehler behoben, der Aufnahmen mit 24 Bit nicht korrekt ausgeführt wurden.
- 28 Falls keine WLAN-Verbindung besteht, sind die Optionen 'Wireless Setup' und 'WLAN Signalqualität' deaktiviert.



29 <u>Wenn Sie per HDMI-Ausgang einen externen Bildschirm verwenden, können Sie durch zweimaliges Drücken der</u> <u>CLOCK-Taste auf der Fernbedienung beide Bildschirme ausschalten (d.h. das LCD-Display am Gerät und den externen</u> <u>Bildschirm). Wenn Sie ein weiteres Mal auf die CLOCK-Taste drücken, werden die Bildschirme wieder aktiviert.</u>

30 Sonstiges